

Pikaohje, kortinlukija, CAM-Conax CP v2, CI+:

1. Ohjelmakortti ja kortinlukija pitää linkittää jotta maksukanavat näkyvät. Linkityksen tekee ohjelmaoperaattorisi. Linkitys tapahtuu ohjelmaoperaattorin asiakaspalvelussa. Linkitystä varten tarvitset kortinlukijan 'Chip ID' -numeron. Numero löytyy kortinlukijan etiketistä.
2. Ohjelmakortti asetetaan kortinlukijaan sille tarkoitettuun aukkoon. Aseta kortti oikein päin (siru edellä, osoittaen kortinlukijan paksummalle puolelle).
3. Televisio on oltava sammutettuna kun kortinlukija asennetaan tai poistetaan vastaanottimesta.
4. Kortinlukija asennetaan vastaanottimeen sille tarkoitettuun CI-paikkaan. Aseta kortinlukija vastaanottimeen oikein päin. Älä käytä liikaa voimaa asennuksessa!
5. Kortinlukijan ja ohjelmakortin linkitys vie aikaa muutamasta minuutista muutamaan tuntiin operaattorista riippuen. Tänä aikana kortinlukijan ja ohjelmakortin on oltava asennettuna vastaanottimeen ja vastaanottimen tulee olla päällä. Kun korttilinkitys on valmis, tilaamasi maksukanavat näkyvät.
6. Teräväpiirtolähetyksiä voidaan katsoa vain CI+ yhteensopivalla televisiolla. TV:n CI+ valmiuden voi tarkistaa internetsivustolta: [www.testatutlaitteet.fi](http://www.testatutlaitteet.fi) . TV:n CI version on oltava CI Plus. Muussa tapauksessa voidaan katsella vain normaaliohjelmia.

Jos maksukanavat eivät näy, tarkista että ohjelmakortti on asetettu kortinlukijaan oikein päin. Tarvittaessa ota yhteyttä ohjelmaoperaattorin asiakaspalveluun.

Maahantuoja: Laatuantenni Oy  
puh. 020 7070 300  
[www.laatuantenni.fi](http://www.laatuantenni.fi)