



## KAAPELIKORTIN JA HD-DIGIBOKSIN LINKITYS

**Huomatkaa, että vanha ohjelmakorttini ei toimi uuden Cable Ready HD -digiboksinne kanssa vaan se tulee vaihtaa uuteen ja linkittää. Myös sd-kanavat jotka näkyivät vanhassa digiboksissanne tarvitsevat korttilinkityksen ja uuden ohjelmakortin. Pyydämme ottamaan yhteyttä Kaapeli-TV operaattoriinne.**

### Näin linkitätte kaapelikortin ja HD-digiboksin

- Kirjoittakaa Cable Ready HD -digiboksinne Chip ID numero muistiin (11 numeroa).  
Chip ID -numero sijaitsee laitteessanne seuraavissa paikoissa:  
A: Painakaa kaukosäätimen MENU- painiketta ja valitkaa järjestelmätiedot ja lukekaa Chip-ID numero  
B: Laitteenne pohjassa on tarra jossa ilmoitetaan Chip-ID numero  
C: Laitteenne pakkauslaatikossa on tarra jossa ilmoitetaan Chip-ID numero, esim. Chip ID 005 0167 0001
- Kirjoittakaa muistiin myös uuden ohjelmakortin numero, jonka löydätte ohjelmakortin kääntöpuolelta.
- Ottakaa yhteys omaan kaapelioperaattoriinne

DNA Asiakaspalvelu      Palveluajat: ma - pe klo 8 - 18, la 9 - 16.30  
Puh: 044 144 044  
Fax: 044 044 1703

Welho puhelinpalvelu:      Palveluajat: ma - pe 8 - 20, la 9 - 16.00  
Puh: (09) 1 56 56 56  
Fax: (09) 148 3209

Elisa Asiakaspalvelu      Palveluajat: ma - pe 8 - 20, la 9 - 16.30  
Puh: 050 950 500

Sonera      Palveluajat: ma - pe klo 8 - 20, la 9 - 16.30  
Puh: 0200 17000